



SIGNATURE®

FOUR À MICRO-ONDES
ENCASTRABLE

S M O 2 5 0 I X / 3

SOMMAIRE

1. Précautions à prendre pour éviter une éventuelle exposition à une énergie excessive des micro-ondes -3-
2. Consignes de sécurité importantes -5-
3. Pour réduire le risque de blessure corporelle, connecter l'installation à la terre -11-
4. Ustensiles -11-
5. Nom des pièces et accessoires du four -14-
6. Mode d'emploi -20-
7. Dépannage -25-
8. Nettoyage -26-
9. Caractéristiques -26-
10. Mise au rebut appropriée de l'appareil. -26-



Séparez les éléments avant de trier



Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation de ce produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four à microonde, et les garder soigneusement. Si vous suivez ces instructions, votre four vous donnera de nombreuses années de bons services.

1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas essayer de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.

- (b) Ne pas placer un objet entre la face avant et la porte, ou laisser de la saleté ou des résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces du joint.
- (c) MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDITIF

Si l'appareil n'est maintenu en bon état de propreté, ses surfaces peuvent se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, électrocution, blessures ou exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Lisez et suivez les spécificités :
« PPRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque d'électrocution.
6. **MISE EN GARDE**: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
7. **MISE EN GARDE**: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
8. Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
9. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
10. Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
11. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette

raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.

12. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
13. Il n'est pas recommandé de chauffer les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.
15. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
16. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - espaces cuisine dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences ;
 - exploitations agricoles ;
 - chambres d'hôtes.

17. Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
18. Les récipients métalliques pour la nourriture et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au four à micro-ondes.
19. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
20. Des précautions doivent être prises pour éviter de déplacer le plateau tournant lors du retrait de récipients.
21. Le four à micro-ondes est conçu pour être encastré.
22. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
23. La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.

24. AVERTISSEMENT: En cours d'utilisation, l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à distance, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
25. Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
26. AVERTISSEMENT : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
27. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils doté d'une porte décorative.)
28. AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

29. Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four/ le verre des couvercles à charnières de la table de cuisson (le cas échéant), ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
30. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
31. Garder un minimum de 6.45 cm d'espace libre nécessaire audessus de la surface supérieure du four.

**LISEZ-LE ATTENTIVEMENT ET
CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE
FUTURE**

3. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

DANGER

Danger d'électrocution

Toucher des composants internes peut causer de graves blessures corporelles ou le décès. Ne pas démonter cet appareil.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution

La mauvaise utilisation de la terre peut entraîner une électrocution. Ne pas brancher à une prise de courant tant que l'appareil n'est pas installé correctement et mis à la terre. Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé avec un fil électrique ayant un conducteur et une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. Consulter un électricien qualifié ou un réparateur si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou si un doute existe sur la bonne mise à la terre de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

1. Le fil d'alimentation est court pour réduire le risque de le coincer ou de trébucher dessus s'il est plus long.
2. Si une grande rallonge est utilisée :
 - 1) La capacité électrique du fil ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la capacité de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être à 3 fils avec une mise à la terre.
 - 3) Un long fil d'alimentation doit être mis de façon à ne pas dépasser du comptoir ou de la table d'où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher.

4. USTENSILES

ATTENTION

Danger de blessure corporelle

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des travaux de révision ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège de l'exposition aux micro-ondes.

Voir les instructions dans « Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à microondes ».

Certains ustensiles non métalliques ne sont pas sûrs pour être utilisés pour le microonde.

En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en procédant de la façon suivante.

TEST D'USTENSILE :

1. Remplir un conteneur à microonde avec 250 ml d'eau froide et y déposer l'ustensile.
2. Chauffer à puissance max. pendant 1 minute.
3. Toucher doucement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au microonde.
4. Ne pas dépasser 1 minute.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à microondes

Ustensiles	Remarques
Plat à rôtir	Suivre les instructions du fabricant. Le fond du plat doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) du plateau. Un mauvais usage peut briser le plateau.
Vaisselle	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser des plats fendus ou ébréchés.
Pots en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement jusqu'à ce que les aliments soient chauds. La plupart des pots en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent casser.
Verrerie	Uniquement le verre résistant à la chaleur. S'assurer qu'il n'y a pas de garniture métallique. Ne pas utiliser des plats fendus ou ébréchés.
Sacs de cuisson au four	Suivre les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec un couvercle métallique. Fendre pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	N'utiliser que pour la cuisson ou réchauffage court. Ne pas laisser la cuisson sans surveillance.
Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments à réchauffer et absorber le gras. Utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier parchemin	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou envelopper pour cuire à la vapeur.
Plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. Doit être estampillé « Sûr pour le microonde ». Certains conteneurs en plastique s'amollissent quand les aliments deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Enveloppe en plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour retenir l'humidité. Ne pas laisser l'enveloppe en plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Sûr pour le microonde uniquement (thermomètres à viande ou gâteau).
Papier ciré	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou retenir l'humidité.


Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc. Mettre les aliments dans un conteneur prévu pour microonde.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer un arc. Mettre les aliments dans un conteneur prévu pour microonde.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal bloque les microondes sur les aliments. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Lien métalliques	Peuvent provoquer un arc et entraîner un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent prendre feu dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide contenu en l'exposant à de hautes températures.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans le microonde et peut se fendre ou craquer.

5. NOM DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est fourni avec les accessoires suivants :

Plateau en verre	1
Assemblage de l'anneau du plateau tournant	1
Guide d'utilisation	1




Grille (ne peut pas être utilisée avec la fonction micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)

- A) Panneau de contrôle
- B) Arbre de plateau rotatif
- C) Ensemble d'anneau de plateau rotatif
- D) Plateau en verre
- E) Fenêtre d'observation
- F) Porte
- G) Système d'interverrouillage de sécurité

Installation du plateau tournant

Moyeu (dessous)



- a. Ne jamais mettre le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être coincé.
- b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- c. Tous les aliments et conteneurs sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fend ou casse, contacter le centre de service le plus proche.

Installation et connexion

1. Ce four à micro-ondes est conçu pour être encastré. Il n'est pas conçu pour être utilisé sur un comptoir ou à l'intérieur d'une armoire.
2. Il faut respecter les instructions d'installation spéciales.
3. L'appareil peut être installé dans une armoire de largeur 60 cm.
4. L'appareil est équipé d'une fiche qui ne doit être branché qu'à une prise de terre correctement installée.
5. La tension du secteur doit correspondre à celle donnée dans la plaque signalétique.
6. La prise et le câble de branchement ne doivent être installés et remplacés que par un électricien qualifié. Si la prise est inaccessible après l'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire doit être présent du côté de l'installation avec un écart de contact d'au moins 3 mm.
7. Les adaptateurs, multiprises et rallonges ne doivent pas être utilisés. Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie.

La surface accessible peut être chaude pendant les opérations.



Instructions d'installation

Lisez attentivement le manuel avant toute utilisation

Remarque

Le four est équipé d'une fiche qui ne doit être branché qu'à une prise de terre correctement installée. La prise et le câble de branchement ne doivent être installés et remplacés que par un électricien qualifié conformément à la réglementation en vigueur. Si la prise est inaccessible après l'installation, un interrupteur d'isolement omnipolaire doit être présent du côté de l'installation avec un écart de contact d'au moins 3 mm. L'armoire installée ne doit pas avoir de paroi derrière l'appareil.

Un espace doit être maintenu entre le mur et la base de l'appareil. La taille de l'espace est indiquée dans les schémas.

Hauteur d'installation minimale : 85 cm

Il ne faut pas couvrir les fentes d'aération et les trous d'aspiration.

Remarque :

Ne faut pas coincer ni plier le cordon d'alimentation.



Vis A




Vis B



Plaque de montage




Couvercle en plastique
Trim-kit




A. Meuble encastré

1.



2.




Remarque :


Vous avez besoin de la plaque de montage et du gabarit de fond de l'armoire pour les deux méthodes d'installation.

B. Préparation de l'armoire


1. Lisez les instructions situées sur le GABARIT DU FOND DE L'ARMOIRE, placez le gabarit au fond de l'armoire.



2. Faites des marques au fond de l'armoire selon les marques « a » du gabarit.




3. Retirez le gabarit du fond de l'armoire et fixez la plaque de montage avec la vis A.




C. Installation du four

4. Installation du four dans l'armoire


- Assurez-vous que l'arrière du four est bloqué par la plaque de montage.
- Il ne faut pas coincer ou plier pas le cordon d'alimentation.






5. Ouvrez la porte, fixez le four dans l'armoire avec la vis B, au niveau du trou d'installation. Puis fixez le couvercle en plastique Trim-Kit au trou d'installation.



Panneau de commande et caractéristiques



Instructions

	Micro-onde / Grill / Combiné
	Poids / Durée de décongélation
	Horloge / Minuteur de cuisine
	Arrêt / Effacer
	Démarrer/+30Sec./ Confirmer
	Minuteur
	Menu Auto
	Poids

6. MODE D'EMPLOI


1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est mis sous tension, l'écran affiche « 0:00 », un son est émis une fois.

1) Appuyez une fois sur **Horloge/Minuteur de cuisine** pour sélectionner l'horloge, les chiffres des heures se mettent à clignoter.

2) Tournez «  » pour régler les chiffres des heures, l'heure saisie doit être comprise entre 0 et 23.

3) Appuyez sur **Horloge/Minuteur de cuisine**, les chiffres des minutes se mettent à clignoter.


4) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes, les minutes saisies doivent être comprises entre 0 et 59.


5) Appuyez sur **Horloge/Minuteur de cuisine** pour terminer le réglage de l'horloge. « : » se met à clignoter et l'heure apparaît.

Remarques : (1) L'horloge ne fonctionne pas si elle n'est pas réglée quand elle est en marche.

(2) Pendant le réglage de l'horloge, si vous appuyez sur **Arrêt / Effacer**, le four revient automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson au micro-ondes

Appuyez une fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné**, « P100 » apparaît sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ou tournez «  » pour sélectionner la puissance du micro-ondes « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » qui s'affiche dans l'ordre.


Appuyez ensuite sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer, et tournez «  » pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez à nouveau sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.

Exemple : Pour utiliser 80% de puissance micro-ondes pendant 20 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four en suivant les étapes ci-dessous.

1) Appuyez une fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné**, « P100 » apparaît sur l'écran.

2) Appuyez à nouveau sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ou tournez «  » pour entrer une puissance micro-ondes à 80%.

3) Appuyez ensuite sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer, « P80 » apparaît sur l'écran.

4) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 20:00 ».

5) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.



Remarque : les incréments d'ajustement de la durée sont les suivants :

0 à 1 min	: 5 secondes
1 à 5 min	: 10 secondes
5 à 10 min	: 30 secondes
10 à 30 min	: 1 minute
30 à 95 min	: 5 minutes



Micro-onde / Grill / Combiné Instructions du volet

Ordre	1	2	3	4	5	6	7	8
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10	G	C-1	C-2
Puissance du microonde	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %	0 %	55 %	36%
Puissance du grill						100 %	45 %	64%

3. Grill ou Combiné Cuisson

Appuyez une fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné**, « P100 » apparaît sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ou tournez «  » pour sélectionner le mode de cuisson désiré, « G », « C-1 », « C-2 » s'afficheront dans l'ordre. Appuyez ensuite sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer, et tournez «  » pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** de nouveau pour commencer la cuisson.


Exemple : Si vous souhaitez utiliser 55% de puissance micro-ondes et 45% de puissance de grill (C-1) pour cuire pendant 10 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four comme suit.

- 1) Appuyez une fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné**, « P100 » apparaît sur l'écran.
- 2) Appuyez plusieurs fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ou tournez «  » pour choisir combi. 1 mode.
- 3) Appuyez ensuite sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer, « C-1 » apparaît sur l'écran.
- 4) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 10:00 ».
- 5) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.


Remarque : Si la moitié de la durée est dépassée, le four sonne deux fois, cela est normal. Afin d'obtenir un meilleur effet de grillade sur les aliments, vous devez retourner les aliments, fermer la porte, puis appuyer sur la touche **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour continuer la cuisson. S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

4. Démarrage rapide


- 1) En mode attente, appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson avec une puissance de 100%, chaque pression ajoute 30 secondes au temps de cuisson, jusqu'à 95 minutes.

- 2) En mode micro-ondes, gril, cuisson combinée ou décongélation, chaque pression sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** ajoute 30 secondes au temps de cuisson.
- 3) En mode veille, tournez «  » vers la gauche pour régler un temps de cuisson avec une puissance de 100%. Après avoir choisi le temps, appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.


5. Décongélation en poids

- 1) Appuyez une fois sur **Poids / Durée de décongélation**, « dEF1 » sera affiché.
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments de 100 à 2000 g.
- 3) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la décongélation.

6. Décongélation en durée




- 1) Appuyez deux fois sur **Poids / Durée de décongélation** pour que le four affiche « dEF2 ».
- 2) Tournez «  » pour choisir le temps de décongélation. La durée maximale est de 95 minutes.
- 3) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la décongélation. La puissance de décongélation est P30, et elle ne peut pas être modifiée.

7. Minuteur de cuisine

- 1) Appuyez deux fois sur **Horloge/Minuteur de cuisine**, 00:00 apparaît sur l'écran.
- 2) Tournez «  » pour entrer le temps correcte du minuteur. (La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.)
- 3) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer le réglage.
- 4) Quand la durée est épuisée, l'indicateur d'horloge s'éteint. Le buzzer retentit cinq fois. Si l'horloge a été réglé (système 24 heures), l'écran affiche l'heure actuelle.

Remarque : L'heure de la cuisine est différente du système de 24 heures, le minuteur de cuisine est un minuteur.

8. Menu Auto

- 1) En mode veille, tournez «  » vers la droite pour choisir le menu et « A-1 » à « A-8 » s'affichent.
 - 2) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer.
 - 3) Tournez «  » pour choisir le poids par défaut selon le graphique de menu.
 - 4) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.
- Exemple : Pour utiliser « Menu Auto » pour cuire 350g de poisson.
- 1) Tournez «  » dans le sens horaire jusqu'à ce que « A-3 » apparaisse.
 - 2) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer.

3) Tournez «  » pour sélectionner le poids du poisson jusqu'à ce que « 350 » apparaisse.

4) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson.




Procédure de menu automatique :

Menu	Poids	Affichage
A-1 Réchauffage automatique	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-2 Légumes	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-3 Poisson	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Viande	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-5 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau)	50 g
	100 g (avec 800 ml d'eau)	100 g
A-6 Pommes de terre	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-7 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-8 Soupe	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml

9. Cuisson à plusieurs étapes

Au plus 2 étapes peuvent être réglées pour la cuisson. Dans la cuisson à plusieurs étapes, si une étape est la décongélation, celle-ci doit être placée automatiquement en premier.

Exemple : Pour décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis cuire à 80% de puissance micro-ondes pendant 7 minutes, suivez les étapes ci-dessous :

- 1) Appuyez deux fois sur **Poids / Durée de décongélation** pour que le four affiche « dEF2 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le temps de décongélation jusqu'à ce que « 5:00 » apparaisse.
- 3) Appuyez une fois sur **Micro-onde / Grill / Combiné**, « P100 » apparaît sur l'écran.
- 4) Appuyez à nouveau sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ou tournez «  » pour entrer une puissance micro-ondes à 80 %.
- 5) Appuyez ensuite sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour confirmer, « P80 » apparaît sur l'écran.
- 6) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 7:00 ».
- 7) Appuyez sur **Démarrer/+30Sec./Confirmer** pour démarrer la cuisson, le buzzer sonne une fois pour la première étape, le temps de décongélation se déroule, le buzzer sonne à nouveau en entrant dans la seconde étape de cuisson, à la fin de la cuisson, le buzzer sonne cinq fois.

10. Fonction d'informations

1. En mode cuisson aux micro-ondes, gril et cuisson combinée, appuyez sur **Micro-onde / Grill / Combiné** ; la puissance actuelle s'affiche pendant 3 secondes.
2. En mode cuisson, appuyez sur **Horloge / Minuteur de cuisine** pour afficher l'heure pendant 3 secondes.

11. Fonction de verrouillage pour les enfants

Verrouillage : En attente, maintenez appuyée **Arrêt / Effacer** pendant 3 secondes, il y aura un long bip indiquant l'entrée dans le mode verrouillage enfants et l'heure actuelle s'affiche si elle a été réglée, autrement, « **🔒** » sera affiché.

Déverrouillage : En mode verrouillé, maintenez appuyé **Arrêt / Effacer** pendant 3 secondes, un long « bip » sera émis indiquant le déverrouillage.

7. DÉPANNAGE

	Normal
Four à micro-ondes interférant avec la réception de télévision	Le fonctionnement du four à micro-ondes peut interférer avec la réception de la radio ou de la télévision. C'est similaire à l'interférence d'un petit appareil électrique, comme un mixeur, aspirateur et ventilateur. C'est normal.
Éclairage de four progressif	En cuisson faible au micro-ondes, l'éclairage de four peut baisser. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, et air chaud aux événements.	Pendant la cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. Le plus gros sortira par les événements. Mais un peu de vapeur peut s'accumuler dans les endroits plus frais comme la porte. C'est normal.
Démarrage accidentel du four sans aliment dedans.	Il ne faut pas faire fonctionner l'unité sans aliment dedans. C'est très dangereux.

Problème	Causes possibles	Remède
Impossible de démarrer le four.	Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débrancher. Rebrancher après 10 secondes.
	Fusible grillé ou disjoncteur armé.	Remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur (réparer par du personnel professionnel de notre entreprise).
	Problème avec la prise.	Tester la prise de courant avec un autre appareil électrique.
Le four ne chauffe pas.	La porte n'est pas bien fermée.	Bien fermer la porte.

8. NETTOYAGE

S'assurer de débrancher l'appareil de la prise de courant.

1. Nettoyer l'intérieur du four après l'utilisation d'un chiffon humide.
2. Nettoyer les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. Le châssis de porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon mouillé quand ils sont sales.
4. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de grattoir métallique pour nettoyer la vitre du four, car cela peut rayer la surface ce qui peut fendre le verre.
5. Conseil de nettoyage--Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité avec lesquels l'aliment cuit peut entrer en contact : Placer un citron dans un bol, ajouter 300 ml d'eau et chauffer 100 % pendant 10 minutes. Essuyer le four avec un chiffon doux et sec.

9. CARACTÉRISTIQUES

Modèle :	SMO250IX/3
Tension nominale :	230 V~ 50 Hz
Puissance nominale d'entrée (microonde) :	1 450 W
Puissance nominale de sortie (microonde) :	900 W
Puissance nominale d'entrée (Grill) :	1 000 W

10. MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE L'APPAREIL.



La directive européenne 2012/19/EU concernant les Déchets d'appareils électriques et électroniques usés (DEEE) établit que les appareils domestiques usés ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux normaux. Ces anciens appareils doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte séparée.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident dérivant d'une utilisation de ce produit de manière non conforme aux instructions contenues dans ce livret.

Dans le respect de l'article L.217 de la loi des consommateurs, votre produit est couvert par une garantie de conformité légale de 2 ans.

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous rendre dans votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 18h00 (frais d'appel local).



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

USER'S MANUAL - EN



SIGNATURE®

MICROWAVE
OVEN

S M O 2 5 0 I X / 3

DIRECTORY

1. Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy -3-
2. Important safety instructions -5-
3. To reduce the risk of injury to persons grounding installation -10-
4. Utensils -10-
5. Names of oven parts and accessories -12-
6. Operation instruction -18-
7. Trouble shooting -23-
8. Cleaning -24-
9. Specifications -24-
10. Correct disposal of this product -24-



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

1. PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:
"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order

to avoid a hazard.

5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled

eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
17. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

18. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
19. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
20. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
21. The microwave oven is intended to be used built-in.
22. Steam cleaner is not to be used.
23. Surface of a storage drawer can get hot.
24. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
25. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
26. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

27. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
28. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
29. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
30. The appliance must not be placed in a cabinet.
31. Keep minimum 6.45 cm of free space necessary above the top surface of the oven.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

3. TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

4. UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

UTENSIL TEST:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

5. NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1




Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

Turntable Installation

Hub (underside)



- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
2. Please observe the special installation instructions.
3. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
4. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
5. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
6. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
7. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cupboard must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above. Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:

Do not trap or bend the power cable.



Screw A




Screw B



Mounting Plate




Trim-kit plastic cover




A. Built-in furniture

1.



2.




Note:


The mounting plate and bottom cupboard template are needed when installing in both installations.

B. Prep are the cupboard


1. Read the instruction on the **BOTTOM CUPBOARD TEMPLATE**, put the template on the bottom plane of cupboard.



2. Make the marks on the bottom plane of cupboard according to marks "a" of the template.




3. Remove the bottom cupboard template and fix the mounting plate with screw A.




C. Install the oven

4. Install the oven to the cupboard.


- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate.
- Do not trap or kink the power cord.



- ### 5. Open the door, fix the oven to the cupboard with Screw B, at the installation hole. Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.



Control Panel and features





Instructions	
	Micro./Grill/Combi.
	Weight/Time Defrost
	Clock/Kitchen Timer
	Stop/Clear
	Start/+30Sec./Confirm
	Timer
	Auto menu
	Weight

6. OPERATION INSTRUCTION



1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.



- 1) Press **Clock/ Kitchen Timer** once to select clock function, the hour figures will flash.
- 2) Turn "" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3) Press **Clock/ Kitchen Timer**, the minute figures will flash.
- 4) Turn "" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press **Clock/ Kitchen Timer** to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Notes: (1) The clock will not work if it is not set when powered.
(2) During the process of clock setting, if you press **Stop/Clear**, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press **Micro./Grill/Combi** once, the screen will display "P100". Press **Micro./Grill/Combi** repeatedly or turn "" to choose the microwave power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30" or "P10" will display for each added press.
Then press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm, and turn "" to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press **Start/+30Sec./Confirm** again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press **Micro./Grill/Combi** once, the screen display "P100".
- 2) Press **Micro./Grill/Combi** once again or "" to choose 80% microwave power.
- 3) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm, and the screen displays "P80".
- 4) Turn "" to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- 5) Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.



Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min	: 5 seconds
1---5 min	: 10 seconds
5---10 min	: 30 seconds
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes



Micro./Grill/Combi. Pad instructions

Order	1	2	3	4	5	6	7	8
Display	P100	P80	P50	P30	P10	G	C-1	C-2
Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%	0%	55%	36%
Grill Power						100%	45%	64%

3. Grill or Combi. Cooking


Press **Micro./Grill/Combi.** once, the screen will display "P100". Press **Micro./Grill/Combi.** repeatedly or turn "" to choose the cooking mode you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm, and turn "" to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press **Start/+30Sec./Confirm** again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.


- 1) Press **Micro./Grill/Combi.** once, the screen display "P100".
- 2) Press **Micro./Grill/Combi.** repeatedly or turn "" to choose combi. 1 mode.
- 3) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm, and the screen displays "C-1".
- 4) Turn "" to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5) Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press **Start/+30Sec./Confirm** to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.


4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave, grill, combination cooking or time defrost state each press of **Start/+30Sec./Confirm** can increase 30 seconds of cooking time.
- 3) In waiting state, turn "" left to set cooking time with 100% microwave power. After adjusting cooking time, then press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.


5. Defrost By Weight

- 1) Press **Weight Time Defrost** " once, and the oven will display "dEF1".
- 2) Turn "" to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3) Press **Start/+30Sec./Confirm** to start defrosting.

6. Defrost By Time



- 1) Press **Weight Time Defrost** twice and then the screen will display "dEF2".
- 2) Turn " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
- 3) Press **Start/+30Sec./Confirm** " to start defrosting. The defrost power is P30, and it will not be changed.

7. Kitchen Timer



- 1) Press **Clock/ Kitchen Timer** twice, the screen will display 00:00.
- 2) Turn " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
- 3) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm setting.
- 4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times. If the clock be set (24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system, Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

- 1) Turn " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display.
- 2) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm.
- 3) Turn " to choose the default weight as the menu chart.
- 4) Press **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

- 1) Turn " clockwise till "A-3" display.
- 2) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm.
- 3) Turn " to select the weight of fish till "350" display.
- 4) Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking.

The automatic menu procedure:


Menu	Weight	Display
A-1 Auto Reheat	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-2 Vegetable	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-3 Fish	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Meat	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-5 Pasta	50 g (with water 450ml)	50 g
	100 g (with water 800ml)	100 g
A-6 Potato	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-7 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-8 Soup	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml

9. Multi-section cooking


At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section automatically.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:


- 1) Press **Weight/Time Defrost** twice, and the oven will display "dEF2".

- 2) Turn "" to select the defrost time till "5:00" display.

- 3) Press **Micro./Grill/Combi.** once, the screen display "P100".

- 4) Press **Micro./Grill/Combi.** once again or turn "" to choose 80% microwave power.

- 5) Press **Start/+30Sec./Confirm** to confirm, and the screen displays "P80".


- 6) Turn "" to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

- 7) Press **Start/+30Sec./Confirm** to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

1. In states of microwave, grill and combination cooking, press **Micro./Grill/Combi.**, the current power will be displayed for 3 seconds.
2. In cooking state, press **Clock/ Kitchen Timer** to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press **Stop/Clear** for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display "".

Lock quitting: In locked state, press **Stop/Clear** for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

7. TROUBLE SHOOTING

	Normal
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door is not closed well.	Close door well.

8. CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

9. SPECIFICATIONS

Model:	SMO250IX/3
Rated Voltage:	230V-50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1450W
Rated Output Power (Microwave):	900W
Rated Input Power (Grill):	1000W

10. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97

Monday to Friday from 9:00 am to 19:00 pm

Saturday from 9:00 am to 18:00 pm (local call price).



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France